



DZERAMĀ ŪDENS FILTRĒŠANAS SISTĒMA

APRAKSTS




- 1 - STRĀVAS PĀRVEIDOTĀJS (220V - 24V)
- 2 - ŪDENS SŪKNIS
- 3 - BATERIJA (12 V)
- 4 - BATERIJA (12 V)
- 5 - MEHĀNISKAIS FILTRIS (5 MIKRONI)
- 6 - AKTĪVĀS OGLES FILTRIS
- 7 - REVERSĀS OSMOZES MEMBRĀNA
- 8 - TĪRĀ ŪDENS CAURULE
- 9 - NETĪRĀ ŪDENS CAURULE
- 10 - NOTEKŪDENS CAURULE
- 11 - TDS TESTERIS
- 12 - BATERIJU SAVIENOJOŠIE KABELĪ
- 13 - NETĪRĀ ŪDENS IEEJA
- 14 - NETĪRĀ ŪDENS IZEJA
- 15 - TĪRĀ ŪDENS IZEJA
- 16 - PIEMĒRS SŪKŅA PIEVIENOŠANAI BATERIJĀM




DZERAMĀ ŪDENS FILTRĒŠANAS SISTĒMA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1 Atvērt Tactix somu




2 Pievienot ūdens caurules




1 - ieejošais ūdens
2 - notekūdens
3 - tīrais ūdens

3 Ievietojiet ieejošā un notekūdens caurules netīrā ūdens tvertnē



4 Ievietojiet tīrā ūdens cauruli tīrā ūdens uzglabāšanas traukā



5 Pievienojiet pie baterijām sūkni (220V), ja elektropadeve nav pieejama

